

## Diagrammi di carico

Per i carichi dinamici devianti e le corse elevate (sotto la linea tratteggiata), è preferibile utilizzare una guida su boccole a sfere. In caso contrario dividere il carico per 4.  
Guida su boccole sferiche su richiesta

